

Software Mod per JST-245 / 145

La seguente procedura vi permettera' di trasmettere su un range esteso di frequenze (1.6-54 MHz per il JST-245).

Ricordatevi, comunque, che l'accordatore automatico d'antenna sul 245 funziona solo nel range 0-30 MHz.

Disclaimer

Non mi assumo alcuna responsabilita' per la seguente procedura, ne' per ogni possibile danno o problema conseguente.

Ad ogni modo ho personalmente effettuato tale procedura sul mio JST-245DXG e non ho avuto problemi di alcun tipo.

Ho trovato questa modifica tra le pagine del manuale del mio JST-245. Non conosco la fonte, ma la procedura funziona bene.

1. Apparecchio in "VFO A" - Spegnerne
2. Tenere premuto il tasto della banda 50 MHz posto sul pannello frontale, accendere l'apparato.
3. Tenere premuto il tasto "50 MHz". Si udra' il seguente suono "Pi Pi Pi".
4. Tenere ancora premuto lo stesso tasto fino ad udire ancora lo stesso suono.
5. Questa procedura si completera' entro circa 30 secondi.

Per quanto riguarda il JST-145, anche se non esiste la banda dei 50 MHz, il tasto per l'operazione e' lo stesso.